

SZYBKI START (QUICK START GUIDE)

Karta SNMP Armac – SNMP/A/001

1. Zawartość opakowania:

Element	Ilość
Karta SNMP	1
Woreczek antystatyczny	1
Pudełko jednostkowe	1

2. Ustawienia domyślne

Parametr	Wartość
Adres IP	192.168.1.250
Użytkownik	admin
Hasło	admin

3. Instalacja

⚠ Karta obsługuje hot-swap – nie ma potrzeby wyłączania UPS przy instalacji.

⚠ Nie podłączaj kabla Ethernet do gniazda RS485 – grozi to trwałym uszkodzeniem urządzenia.



4. Pierwsze logowanie

1. Ustaw komputer w tej samej podsieci (np. 192.168.1.100).
2. W przeglądarce wpisz 192.168.1.250.
3. Login: admin / admin.

5. Kolejne kroki

4. Ustaw prawidłową wartość mocy znamionowej wyjściowej (W) w *Parameter Settings* → *System Settings* → *Rate Output Power (W)*.

⚠ To ustawienie jest kluczowe dla poprawnych przeliczeń i wyświetlania wszystkich pozostałych wartości oraz informacji UPS.

5. Zmień adres IP, maskę i bramę w Ustawieniach sieciowych (wedle preferencji).
6. Zmień hasło administratora.
7. Skonfiguruj e-mail i ustawienia SNMP w razie potrzeby.

i Wskazówka: Status wskaźników po uruchomieniu:

- **P** (*Power*) = świeci

- **S** (*Network*) = miga

- **E** (*UPS Comm.*) = świeci